



FOOD CHOPPER | HACHOIR POUR ALIMENTS | PICADOR DE ALIMENTOS-CH1548

Safety instructions

⚠️ WARNING!

- Please clean before use.
- Attention! The blades are very sharp! Carefully place and remove!
- Keep the product out of reach of children.
- The product is designed for household use; not for commercial use.

Assembly and use

- Place onion/vegetables inside the chopping plate or on a chopping board.
- Strike down the chopping plunger with the palm of your hand. For finer chopping and mincing, continue to use the plunger for desired results.

Cleaning and care

⚠️ WARNING!

- Use care when taking out the lower part of the chopper's body and the knife guide.
- Clean by rinsing part with running tap water.
- Do not use abrasive cleaners.
- CAUTION! Blades are sharp. Use care when cleaning blades.

Consignes de sécurité

⚠️ AVERTISSEMENT!

- Nettoyer avant utilisation.
- Avertissement! Les lames sont très tranchantes! Placez et retirez soigneusement!
- Gardez le produit hors de la portée des enfants.
- Le produit est conçu pour un usage domestique; pas pour un usage commercial.

Montage et utilisation

- Placez l'oignon/les légumes à l'intérieur de l'assiette à découper ou sur une planche à découper.
- Frappez le piston de hachage avec la paume de la main. Pour hacher et émincer plus finement, continuez à utiliser le piston pour obtenir les résultats désirés.

Nettoyage et entretien

⚠️ AVERTISSEMENT!

- Faites attention quand vous sortez la partie inférieure du corps de l'hacheur et le guide-couteau.
- Nettoyez en rinçant la pièce avec de l'eau courante du robinet.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- MISE EN GARDE! Les lames sont tranchantes. Soyez prudent lors du nettoyage des lames.

Instrucciones de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA!

- Por favor, limpie antes de usar.
- ¡Atención! ¡Las cuchillas están muy afiladas! Colóquelas y retírelas con cuidado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- El producto está diseñado para uso doméstico; no para uso comercial.

Montaje y uso

- Colocar las cebollas/verduras dentro de la placa de corte o sobre una tabla de cortar.
- Presione el botón de picado con la palma de la mano. Para un picado más fino, continúe utilizando el botón de picado para obtener los resultados deseados.

Limpieza y cuidados

⚠️ ADVERTENCIA!

- Tenga cuidado al sacar la parte inferior del cuerpo de la picadora y la guía de la cuchilla.
- Limpie enjuagando la parte con agua corriente del grifo.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- ¡ATENCIÓN! Las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado al limpiar las cuchillas.