



**Instructions for:
Instrucciones para:
Instructions pour:**

UNV08121- Wall Files/ Archivadores de pared/ Classeurs mural
(3 per pack/ 3 por paquete/ 3 par paquet)

UNV08122- Wall File/ Archivador de pared/ Classeur mural
(1 each/ cada uno/ chacun)

Using screws/ Usando los tornillos/ Utilisant des vis:

1. Place pocket in desired location and mark the wall where screw holes will be located.
Coloque el bolsillo en la localización deseada y marque la pared donde los agujeros del tornillo serán localizados.
Placez la poche dans l'endroit désiré et marquez le mur où des trous de vis seront localisés.
2. Drill 1/8" holes and insert screws half way into drilled holes.
Taladro 1/8" media manera de los agujeros y de los tornillos del parte movable en los agujeros perforados.
Foret 1/8" ; demi de manière de trous et de vis d'insertion dans les trous forés.
3. If assembling multiple pockets, insert the attachment pegs of the upper product into the keyhole of the lower product and push down to secure.
Si assembling los bolsillos múltiples, inserte las clavijas del accesorio del producto superior en el ojo de la cerradura del producto más bajo y empuje hacia abajo para asegurar.
Si assembling les poches multiples, insérez les chevilles d'attachement du produit supérieur dans le trou de la serrure du produit inférieur et abaissez pour fixer.
4. Place upper pocket over screws and tighten screws.
Coloque el bolsillo superior sobre los tornillos y apriete los tornillos.
Placez la poche supérieure au-dessus des vis et serrez les vis.
5. It is recommended that a maximum of three pockets be assembled to hang on one set of screws. For additional pockets, repeat steps 1-4.
Se recomienda que un máximo de tres bolsillos esté montado la caída en un sistema de tornillos. Para los bolsillos adicionales, repita los pasos 1-4.
On lui recommande qu'un maximum de trois poches soit assemblé au coup sur un ensemble de vis. Pour les poches additionnelles, répétez les étapes 1-4.

Using tape/ Usando la cinta/ Utilisant la bande:

1. Peel paper from tape and apply to the rear of the pocket.
Pele el papel de la cinta y aplíquese en la parte trasera del bolsillo.
Épluchez le papier de la bande et appliquez derrière la poche.
2. For multiple pockets, insert attachment pegs of the upper pocket into the keyhole of the lower pocket and push down to secure.
Para los bolsillos múltiples, inserte las clavijas del accesorio del bolsillo superior en el ojo de la cerradura del bolsillo más bajo y empuje hacia abajo para asegurar.
Pour les poches multiples, insérez les chevilles d'attachement de la poche supérieure dans le trou de la serrure de la poche inférieure et abaissez pour fixer.
3. Press all pockets firmly on to mounting surface.
Presione todos los bolsillos firmemente encendido a la superficie de montaje.
Pressez toutes les poches fermement dessus sur la surface de montage.