

Installation guide for  
Guide d'installation pour

dals

1 877 430 1818  
www.dals.com

Gaïa  
DCP-CPL24-BK

Download the free Dals Connect app  
Télécharger l'application gratuite Dals Connect







MODEL / MODÈLE	WATTS	LUMENS	KELVIN	INPUT / ENTRÉE	DIMMABLE*
DCP-CPL24-BK	6W	470 lm	RGB + CCT 2200-4000K	24VDC	✓

\*Dals Connect App™ / Application Dals Connect™



Landscape transformer, model **DCP-TR60-BK**, **DCP-TR200-BK** or **DCP-PTR36** is required for installation. Sold separately.  
Transformateur pour appareils d'éclairage paysager, modèle **DCP-TR60-BK**, **DCP-TR200-BK** ou **DCP-PTR36** est requis pour l'installation. Vendu séparément.

ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE



1 LED path light head  
Tête de lumière de sentier DEL

2 16" tube  
Tube de 16"

3 6" extension tube  
Tube d'extension de 6"

4 Ground stake  
Piquet de terre

5 6" T-connector  
Connecteur en T de 6"

6 6' Extension cable  
Câble d'extension de 6'

COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY):  
ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :

**DCP-TR60-BK:** Transformer / Transformateur - Max. 60W  
**DCP-TR200-BK:** Transformer / Transformateur - Max. 200W  
**DCP-PTR36:** Plug-in driver / Transformateur enfichable - 36W  
**DCP-ACC-MS12:** Metal ground stake 12" / Piquet de terre en métal 12"  
**DCP-ACC-MB:** Mounting bracket / Support de montage

**DCP-EXT20FT:** 20' extension cable / Câble d'extension de 20'  
**DCP-EXT6FT:** 6' extension cable / Câble d'extension de 6'  
**DCP-EXT-T:** 6" T-connector / Connecteur en T de 6"  
**DCP-ACC-MS06:** 6" metal stake / Piquet de terre en métal de 6"

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.  
To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composer le 1 877 430 1818 ou envoyer un courriel à info@dals.com.

## Installation guide Guide d'installation

Gaïa  
DCP-CPL24-BK



### BEFORE YOU START

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.  
Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes.  
Installation should be done by a certified electrician.



### AVANT DE COMMENCER


AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.  
Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.  
L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

- 1 Ensure that the power from the transformer is turned off.  
*S'assurer que l'alimentation du transformateur est coupée.*
- 2 Take the head and slide it into the 16" tube. Tighten the set screw with the hexagonal key.  
*Prendre la tête et la glisser dans le tube de 16". Serrer la vis de réglage à l'aide de la clé hexagonale.*

- 3 **OPTIONAL**  
Screw the 6" tube into the 16" tube to reach the full 24" height.  
**OPTIONEL**  
*Visser le tube de 6" dans le tube de 16" pour atteindre la pleine longueur de 24".*

- 5 With your foot, insert the stake into the ground.  
*Avec votre pied, insérer le piquet dans le sol.*


- 7 Turn power back on.  
*Remettre le courant.*



### Concrete or deck installation Installation sur bois ou béton

Use the mouting bracket DCP-ACC-MB (sold separately) to install the fixture on concrete or wood.

*Utiliser le support de montage DCP-ACC-MB (vendu séparément) pour installer le luminaire sur le bois ou sur le béton.*



- 4 Run the wire through the middle of the ground stake and attach the fixture to the ground stake by turning it until it is fully inserted.  
*Passer le fil par le centre du piquet de terre et fixer le luminaire au piquet de terre en le tournant jusqu'à ce qu'il soit complètement rentré.*

- 6 Connect the fixture.  
*Brancher le luminaire.*



Dals Connect

To pair your product, follow the steps on the App  
*Pour connecter votre produit, suivre les étapes sur l'application*

dals

1 877 430 1818  
www.dals.com  
INS\_DCP-CPL24\_REV2

## FCC COMPLIANCE

### FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

### FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation

## IC COMPLIANCE

### CANICES-5(\*)/NMB-5(\*)

#### Industry Canada Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

- 2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## CONFORMITÉ IC

### Avis d'Industrie Canada

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS)d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

- 2.Cet appareil numérique ne dépasse pas les Rélements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlement sur l'Interférence radio d'industrie Canada.

### ISED RF Exposure statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the ISED radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (7.9 inches) during normal operation