



Use the yellow enclosure XAL K01/02/03/04/05 only with Emergency Stop XB5 AT.../AS... ZB5 AT.../AS... In this case the contact block must be mounted on the head. For EC Declaration of Conformity see www.telemecanique.com

Utilisation de la boîte jaune XAL K01/02/03/04/05 uniquement avec les arrêts d'urgence XB5 AT.../AS... ZB5 AT.../AS... Dans ce cas les contacts doivent être montés sur la tête. Pour la Déclaration CE de Conformité voir www.telemecanique.com

