


Installation Instructions Instrucciones de instalación

- 1** Extend rod against both walls at angle.
Extienda la varilla hacia ambas paredes en ángulo.
- 2** Twist to lock.
Gire para cerrar.
- 3** Level rod to tension.
Nivele la varilla hasta que esté tensionada.



*More angle at longer extensions for greater hold, less or no angle at shorter extensions.
*Más ángulo en las extensiones más largas para un mejor agarre, menos o ningún ángulo en las extensiones más cortas.