


Model/Modelo/Modèle

P99694LF

Series/Series/Seria


▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini



RP71216▲
Hot & Cold Lever Handles w/Screws
Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

5

RP20547
Retention Screws*
Tornillos de Retención*
Vis de Retenue*




RP71217▲
RP71217▲-1.2
Aerator & Wrench**
Aireador y Llave**
Aérateur et Clé**

**Note: Order RP71217 if your faucet spout tip brazed to spout tube.

**Nota: Orden RP71217 Si el pico del surtidor del grifo soldado al tubo del surtidor.

**Note: Commander RP71217 si votre bec de robinet brasé à tube de bec.



RP71445
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

4

1


2

3 **RP73887▲**
RP73887▲-1.2
Aerator**
Aireador**
Aérateur**

RP5412
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP71218▲
Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

RP62472▲
Plastic Pop-Up Less Lift Rod
Desagüe Automático de Plástico
Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Plastique
Sans la Tige de Manoeuvre



*Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

*Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).

*Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.